

⚠ 注意 (ちゅうい)

しようほうほう あやま たいへん きげん いか ちゅういじこう まも
使用方法を誤ると大変危険です。以下の注意事項をお守りください。

- 安全にご使用いただくため、必ず大人の方の監視のもとで使用してください。
- 車道・車道付近、坂道、階段や段差のある場所、および水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
- お子さまが部品を口の中に入れないように注意してください。
- お子さまが包装のビニール袋で遊ばないようにしてください。
- 本商品は、一人乗り用です。二人以上で乗らないでください。
- 立った状態で運転をすると転倒の危険性があるため、シートに座って運転してください。
- 本体後部に座ると後方に転倒する恐れがあります。本体前部ハンドル近くに座ってください。
- ハンドル/車輪は回転します。回転部分に指や髪の毛、衣類を挟まないよう注意してください。
- 外で遊ぶ時は、必ず靴を履いてお乗りください。
- 室内で遊ぶ場合は、フローリング当の床を傷付ける場合がありますので注意してください。
- 本製品が破損、変形、故障した場合には、使用しないでください。



しつない しよう 室内でのご使用について

など ゆか きずつ ぱあい そうこうじ ちゅうい
フローリング等の床を傷付ける場合がありますので、走行時はご注意ください。

〔 製造・輸入・販売元 〕 株式会社アイジュ

富山県砺波市東石丸446番地1

〔 販売元 〕 スズキ株式会社

静岡県浜松市中央区高塚町300

Item NO:AJB74

足けり乗用玩具 取り扱い説明書

対象年齢
2~4才

体重制限
20kg迄

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取り扱い説明書には組立方法や使用方法が書かれていますので、ご使用前によくお読みください。誤った組立てや操作による破損や事故を防ぐため、この取り扱い説明書は大切に保管してください。

**jimny
SIERRA**



組立て手順

⚠ 組立て時の注意 (くみたてじのちゅうい)

- 組立ては、必ず大人の方がおこなってください。
- 小さな部品がありますので、組立て中はお子さまを近づけないようしてください。
- 取付けたハンドル、バックレスト、スペアタイヤに緩みがないかご確認ください。
- ボルトを締める際は、必ずプラスドライバーをご使用ください。
(プラスドライバーは付属しておりません)

⚠ ステッカーについて

- お子さまが食べないように、ご注意ください。

パーツリスト

① 車体本体 × 1



② ハンドル × 1
(取付け用ボルト
・ナット付属)



③ J型シャフト × 1



④ バックレスト × 1



⑤ スペアタイヤ × 1



⑥ スペアタイヤ
取付けネジ × 3
(予備 1つ含む)



ステップ1



底面の前方向にあるシャフト取付け穴に、J型シャフトを挿し込みます。この時、J型シャフトの曲がっている先端部分をタイヤ可動ステーの中央穴に挿し込みます。

※ J型シャフトが外れないように手で押させておいてください。


ステップ2



車体を横にし、車体底面からJ型シャフトを押された状態で、上面に出た先端にハンドルを挿し込みます。それぞれの取付け穴を合せて、車体左側からボルトを通して、右側から出たボルトにナットを取り付け、プラスドライバーで締めて固定してください。

※ボルトとナットは、ハンドル穴に付属しています。

ステップ3



スペアタイヤを車体の背面取り付け部に合せ、2本のネジを取り付け、プラスドライバーで締めて固定してください。

ステップ4



バックレストの前後を確認して、車体上部の後方にある取付け穴に、上から強く押して挿し込んでください。